

## 小型複合気象センサ ウェザートランスミッター WXT520 選定明細書

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	<b>ウェザートランスミッター</b>	<b>WXT520</b>		<b>A</b>	<b>A</b>						<b>0</b>		
1	測定項目	<b>風向、風速、温度、湿度、気圧、雨量</b>		A	A								
3	出力信号	SDI-12 v1.3, 1200 baud,7,E,1 RS232 Standard ASCII auto, 19200 baud,8,N,1 RS485 Standard ASCII polled, 19200 baud,8,N,1 RS422 Standard ASCII auto, 19200 baud,8,N,1 RS422 NEMA 0183 v3.0, 4800 baud,8,N,1 USB/RS232,1.4m USB cable, ASCII auto, 19200 baud,8,N,1 USB/RS485,1.4m USB cable, ASCII auto, 19200 baud,8,N,1		A	B	C	D	E	F	G			
4	ヒーター	なし あり(風向風速、雨量測定用)									0 1		
5	コネクタ	なし 8ピン M12オスコネクタ(ブッシングおよび接地アクセサリ付き)					A	B					
6	ケーブル (電源供給/信号出力)	なし 2m 8ピン M12シールドケーブル (222287) 10m 8ピン M12シールドケーブル (222288) 40m 8ピン 両端処理無しシールドケーブル (217020) 10m 8ピン M12ケーブル、両端コネクタ付シールドケーブル (215952)					A	B	C	D	E		
7	取り付けアクセサリ	なし 取り付けキット (212792) 鳥よけ (212793) 取り付けキットおよび鳥よけ (212792+212793)							0	1	2	3	
8	設定用ソフトウェア	なし サービスパック2(Windows用設定ツール、USBメンテナンスケーブル付き) (220614)									0 1		
9	取扱説明書	なし 英語 [ 英語または日本語、いずれか1部のみ無償、 ] 日本語 [ いずれも追加1部毎に¥3,000となります ]								A	B	J	0

### WXT520用オプション/アクセサリ

品名	注文コード	備考
サービスパック2	220614	Windows用設定ツール、USBメンテナンスケーブル付
ラジエーションシールドセット	218817SP	
ボトムアクセサリ	WXTBOTTOMSP	BIFカード、M12コネクタ、ネジ、Oリング付

### WXT510用オプション/アクセサリ

品名	注文コード	備考
サービスパック1	215194	ソフトウェア、RS232メンテナンスケーブル付
アダプタ	221523	USBメンテナンスケーブル用アダプタ

### WXT510/520用オプション/アクセサリ

品名	注文コード	備考
電源/信号出力ケーブル	220782	USB RS232/485、1.4m USB/M12ケーブル
	222287	2m、8ピンM12ケーブル
	222288	10m、8ピンM12ケーブル
	217020	40m 8ピン 両端処理無し
	215952	10m 8ピン M12ケーブル、両端コネクタ付シールドケーブル
PTUモジュール	WXTPTUSP	気圧、湿度、温度
ブッシング、接地アクセサリキット	222109	
取り付けキット	212792	
取り付け用ボール	AP-AT300205	外径30φ 肉厚2mm アルマイト処理済み 0.5m
	AP-AT300210	外径30φ 肉厚2mm アルマイト処理済み 1.0m
サージプロテクタ	WSP150	コネクタなし
	WSP152	PC接続用M12コネクタ付 (上記項目3でFかG、項目5はB、項目6はEを要選択)
鳥よけ	212793	

### 取扱説明書

機種名	注文コード	備考
WXT520	M210906EN	英語
	M210906JA	日本語