



【変換器フタ側】


【変換器ベース側[壁面に固定]】



※1) アナログディップスイッチ配置図



※2) 信号と電源供給の配線



【注意】

アナログ出力の設定変更はディップスイッチのみとなりま
す。RS232Cを介しての変更はできません。

品名	HMT330結線図(AC100V/200V)
型式	