

## CO<sub>2</sub>湿度温度変換器

### 壁取付け型

注文コード	測定範囲	備考	
GMW93	0...2000pm	CO <sub>2</sub> +温度、表示器なし、電圧出力	
GMW93D	0...2000pm	CO <sub>2</sub> +温度、表示器付き、電圧出力	
GMW93R	0...2000pm	CO <sub>2</sub> +温度+湿度、表示器なし、電圧出力	
GMW93RD	0...2000pm	CO <sub>2</sub> +温度+湿度、表示器付き、電圧出力	
GMW93RA	0...2000pm	CO <sub>2</sub> +温度+湿度、表示器付き、LED表示付き、電圧出力	
GMW94	0...2000pm	CO <sub>2</sub> +温度、表示器なし、電流出力	
GMW94D	0...2000pm	CO <sub>2</sub> +温度、表示器付き、電流出力	
GMW94R	0...2000pm	CO <sub>2</sub> +温度+湿度、表示器なし、電流出力	
GMW94RD	0...2000pm	CO <sub>2</sub> +温度+湿度、表示器付き、電流出力	
GMW95	0...2000pm	CO <sub>2</sub> +温度、表示器なし、デジタル(BACnet, Modbus)	
GMW95R	0...2000pm	CO <sub>2</sub> +温度+湿度、表示器なし、デジタル(BACnet, Modbus)	
GMW95D	0...2000pm	CO <sub>2</sub> +温度、表示器付き、デジタル(BACnet, Modbus)	
GMW95RD	0...2000pm	CO <sub>2</sub> +温度+湿度、表示器付き、デジタル(BACnet, Modbus)	

### スペアパーツ

品名	注文コード	備考	
温度モジュール	TM10SP	GMW90用交換モジュール	
湿度温度モジュール	HTM10SP	GMW90用交換モジュール	
CO <sub>2</sub> モジュール	GM10SP	GMW90用交換モジュール	
HM70接続ケーブル	219980SP	GMW90用 HM70接続	
USBケーブル	219690	GMW90用 PC接続	

### 取扱説明書(追加分)

機種名	注文コード	備考	
GMW95	M211511EN	多言語クイックガイド	
GMW93/94	M211398EN	多言語クイックガイド	