

湿度温度変換器 HMS112

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	
	湿度温度変換器	HMS110			V	A	1	N	N	
1	出力信号	4～20mA	2							
		Modbus	M							
2	アナログ出力項目	湿度 (RH)		A						
	Ch1	露点 (Td)		B						
		湿球温度 (Tw)		D						
		エンタルピー (h)		H						
	ユーザー特別設定	露点 (Td)	範囲	X						
	ユーザー特別設定	湿球温度 (Tw)	範囲	Y						
	ユーザー特別設定	エンタルピー (h)	範囲	Z						
		なし (Modbus選択時)		N						
3	アナログ出力項目	温度 (T)		1						
	Ch2	温度 (T)		2						
		温度 (T)		3						
	ユーザー特別設定	温度 (T)	範囲	X						
		なし (Modbus選択時)		N	V					
5	湿度センサ	Humicap180R				A				
6	取扱説明書	多言語クイックガイド					1	N	N	

・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。

オプション/アクセサリ

品名	注文コード	
コンジット・フィッティング+Oリング (M16 x 1.5/NPT1/2インチ)	210675SP	
コンジット・フィッティング+Oリング (M16 x 1.5/PG9、RE-MS)	210674SP	
締め具セットHMS110 ※1セットは標準付属	237805	
多孔質PTFEフィルタ	DRW239993SP	
メンブレンフィルタ	ASM210856SP	
ターミナルブロック、青	236620SP	
PC接続用USBケーブル	219690	
ハンディタイプHM70用接続ケーブル	219980SP	