

湿度温度変換器 HMT315 オーダーフォーム

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	湿度温度変換器(高温タイプ)	HMT310	5	B	A						4					1		2	
1	変換器	HMT315	5																
2	出力項目	湿度+温度+露点+霜点+絶対湿度+湿球温度+混合比+エンタルピー+ppm+pw+pws		B															
3	取り付けプレート	取付プレート(72.5 x 115 mm)【推奨】 取付プレート(小)(48.5 x 115 mm)	5		A														
5	アナログ出力	4... 20 mA + RS232C※ 0... 20 mA + RS232C※ 1...5 V + RS232C※ 0...5 V + RS232C※ 0...10 V + RS232C※			1 2 J 4 5														
	アナログ出力	アナログ出力 なし					A	A											
	Ch1-Ch2	相対湿度(RH) 0...100 %RH 温度(T) (下記測定範囲の項目参照) ppm 0...5000 水蒸気圧(pw) 0...1000 hPa 飽和水蒸気圧(pws) 0...1000 hPa エンタルピー(h) -40...+1500 kJ/kg 露点(Td) -40...+100 °C 露点/霜点(Td/f) -40...+100 °C 絶対湿度(a) 0...500 g/m ³ 混合比(x) 0...500 g/kg d.a. 湿球温度(Tw) 0...+100 °C					B C J K L M N P Q R S	B C J K L M N P Q R S											
	特別設定	項目: Ch1 _____ Ch2 _____ 範囲: Ch1 _____ Ch2 _____					X	X											
6																			
7		注:アナログ出力なしの場合は項目6,7共にAを選択してください。																	
8	温度出力範囲	温度出力なし -60...+60 °C -40... +60 °C -40... +120 °C -40...+180 °C -20... +60 °C -20...+80 °C -20... +120 °C 0... +60 °C 0...+100 °C 0...+120 °C						A B C D E F G H J K M											
	特別設定:	注)上記以外の温度範囲の場合、範囲を指定してください					X												
9	単位	°C(摂氏) °F(華氏)								1 2									
10	ケーブルコネクタ	8ピンコネクタ(5mケーブル付)									4								
11	取扱説明書	なし 英語 日本語										A B D							
12	プローブケーブル長	2m 5m 10m										H J K							
13	湿度センサ	HUMICAP180R (標準センサ) HUMICAP180RC (標準センサ+コンポジットセンサ) HUMICAP180V (過酸化水素滅菌用触媒センサ) HUMICAP180VC (過酸化水素滅菌用触媒センサ+ケミカルパージ)										A D J K							
14	センサ保護	ステンレスネット付PPSグリッド【推奨】 PPSグリッド 焼結金属フィルター	(DRW010281SP) (DRW010276SP) (HM47280SP)									A B C				1			
16	取付けキット	なし 取付けフランジ															A D		
17	校正	ISO 9001 適合校正 (英文校正証明書付)※※																2	

※RS232CでPCと接続する場合、8ピンコネクタケーブルとDサブ9ピンコネクタを組合わせる必要があります(要はんだ接続)

※※日本語の校正証明書を発行する場合は、日本で再校正を行うため別途費用と納期がかかります。